

Сила тока устанавливается автоматически.

При необходимости можно усилить силу тока кнопкой «BOOST» на панели аппарата.

Также для усиления очищающего эффекта травления можно повысить выходное напряжение с 12 В до 24 В.

#### **5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При работе с АнтиК АДОНС обязательным является использование средств индивидуальной защиты: респиратора, очков и кислотостойких перчаток.

После окончания работы войлочные накладки следует утилизировать с соблюдением условий безопасности и охраны окружающей среды.

Все части электрода необходимо промыть под проточной водой от остатков кислотного электролита.

Пластины при необходимости можно зачистить наждачной бумагой.

#### **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня реализации.

Изготовитель гарантирует качественную и бесперебойную работу аппарата при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

# Аппарат электрохимической очистки сварочных швов нержавеющей стали

## АнтиК АДОНС



### Руководство по эксплуатации

Перед использованием аппарата ознакомьтесь с данным руководством!

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

АнтиК АДОНС - аппарат, предназначенный для эффективной очистки сварочных швов после сварки нержавеющей сталей методом электрохимического травления.

Для предотвращения коррозии и улучшения внешнего вида шва, оксиды, образующиеся в процессе сварки, следует удалять.



С этой задачей легко и качественно справляется аппарат для электрохимического травления нержавеющей стали АнтиК АДОНС, который:

- восстанавливает антикоррозионные свойства поверхности нержавеющей стали и защищает ее от коррозии;
- удаляет сварочные окислы металла шва и цвета побежалости в околошовной зоне;
- придает обрабатываемой поверхности равномерный матовый оттенок, без пятен и контрастов.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- напряжение питания: 220 В (50 Гц);
- выходное переменное напряжение: 12/24 В;
- сила выходного тока: 0-20 А;
- габаритные размеры: ШхВхД: 25x20x20 см.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- аппарат АнтиК АДОНС — 1 шт;
- электролит АнтиК ЕТ 101 — 1 кг;
- ручка-байонет — 2 шт;
- пластина-электрод 20 мм — 1 шт;
- пластина-электрод 60 мм — 1 шт;
- войлочные накладки — 10 шт;
- шестигранник — 1 шт.

### 4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- обернуть пластину электрода синтетическим войлоком;
- включить аппарат. Установить переключатели на лицевой панели в положение 12В и MIN;
- смочить войлок в специальном кислотном электролите АнтиК ЕТ 101;
- провести войлоком по поверхности, которую необходимо очистить от окислов;
- обработанную поверхность тщательно промыть проточной водой и просушить.

